



- UWAGI :
1. WYKONAĆ DYLATACJE ATTKY W ODCINKACH NIE DŁUŻSZYCH NIŻ 12M - SZCZELINE DYLATACYJNE WYPEŁNIĆ SZKLIANYM MATERIAŁEM SPRĘŻYSTYM W TRÓJCE WZNIOSZENA MURU, A NASTĘPNIE DO ZEWNĄTRZ USZCZELNIĆ TYNIAŁĄ PŁASTICZNYM KŁĘB.
 2. WYKONAĆ DYLATACJE OBRÓDOWA I POŁACZOWA.
 3. WARSZTĘ WYRÓWNIACZA NA PŁYTAŁ DACHOWYCH KORYTKOWYCH DYLATOWYCH W POŁACH OD 5M².
 4. PRZESTRZEŃ STROPODACHU WENTYLOWAĆ OTWORAMI : 10x20 CM - W SZANACH ATTKOWYCH , 30x20 CM - W SZANACH KOLENOWYCH , SPÓD OTWORÓW NA POZIOME +12,20, ROZSTAW WÓ WYMIARÓW NA RYS RZUTU DACHU, OTWORY OSŁATKOWAĆ - SIATKA POMIĘDZY WARSZTĄ STYROPANU A ŚCIANĄ MUROWANĄ.
 5. OTWOR WENTYLACYJNY STROPODACHU #50cm - SPÓD OTWORU NA POZIOME +12,20 , OTWORY OSŁATKOWAĆ - SIATKA POMIĘDZY WARSZTĄ STYROPANU A ŚCIANĄ MUROWANĄ.
 6. PŁYTY WYLEWANE GR. 10CM Z BETONU B 15 ZBRUDZONE STAŁĄ A0 A0 CO 12CM W OBU KIERUNKACH.
 7. SZCZEGÓŁY WIĘCEJ DACHOWEJ WGS. PROJEKTU KONSTRUKCJA